

# AUFHEIZPROTOKOLL ZUM BELEGREIFHEIZEN

Aufheizvorschrift siehe jeweiliges technisches Datenblatt

Alpha Basic     Alpha Basic+     Alpha Solid     Alpha Therm     Alpha Rapid     Alpha Level

Jede Änderung der Vorlauftemperatur (Warm-Wasserheizung) bzw. Bodenthermostat-Einstellung (Elektroheizung) beim Aufheizen und beim Absenken ist auf 5 K genau einzutragen. Jede Prüfung auf Trocknung ist zu protokollieren.

Aufheizen (Belegreifheizen)		
Datum	Vorlauftemperatur in °C	Unterschrift

Prüfen der Trocknung (Folienprüfung) Ersetzt nicht die CM-Messung vor Belagsverlegung!		
Datum	Trocken	Unterschrift
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Absenken der Vorlauftemperatur		
Datum	Vorlauftemperatur in °C	Unterschrift

Belegreifheizen abgeschlossen		
Datum	Außentemperatur in °C	Unterschrift